

PRÉPAREZ-VOUS À RÉINVENTER VOTRE DÉCOR !

PAPIER PEINT PRÉENCOLLÉ



PRÉPARATION DU MUR

Il est important d'appliquer votre papier peint sur un mur qui a été peint il y a plus de 30 jours, avec une peinture lustrée ou semi-lustrée. N'installez pas les panneaux sur du plâtre ni sur un apprêt.

Si vous ne pouvez pas attendre 30 jours, appliquez une apprêt transparente pour mur **Zinsser Shieldz**.



MATÉRIEL REQUIS

Chiffon propre, bac à eau, exacto, niveau, ruban à mesurer, lisseur en éponge (et non en plastique), guide de coupe (équerre en métal ou règle).



GUIDE D'INSTALLATION

Pour tous les détails concernant l'installation de votre papier peint, vous pouvez consulter nos guides d'installation sur notre site Web à l'adresse suivante : www.stationd.ca/pages/installation.

Vous y trouverez également une vidéo d'installation pour notre papier peint préencollé.

PAPIER PEINT AUTOCOLLANT AMOVIBLE



PRÉPARATION DU MUR

Il est important d'appliquer votre papier peint sur un mur qui a été peint il y a plus de 30 jours, avec une peinture lustrée ou semi-lustrée. N'installez pas les panneaux sur du plâtre ni sur un apprêt.

Si vous ne pouvez pas attendre 30 jours, appliquez une apprêt transparente pour mur **Zinsser Shieldz**.



MATÉRIEL REQUIS

Chiffon propre, exacto, niveau, ruban à mesurer, racloir en caoutchouc (fourni), guide de coupe (équerre en métal ou règle).



GUIDE D'INSTALLATION

Pour tous les détails concernant l'installation de votre papier peint, vous pouvez consulter nos guides d'installation sur notre site Web à l'adresse suivante : www.stationd.ca/pages/installation.
